## F60 WIFI Thermostat

F60 Терморегулятор рекомендуются для управления системами электрического и водяного обогрева. Функция недельного программирования даёт возможность разделить сутки на четыре периода и автоматически поддерживать различную температуру в каждом периоде. Также вы имеете возможность выбрать «ручной» или «запрограммированный» режим. Модель с wi fi модулем может управляться из любой точки планеты при помощи смартфона (для этого необходимо подключение терморегулятора и смартфона к сети интернет) через приложение Tuya smart или Smart Life

08 00 o

## 1. Технические характеристики

Напряжение: 230VAC, 50/60HZ Потребляемая мощность: <1Вт Дифференциал переключения.: 1°C (0.5~1°C доступно) Погрешность: ±1°C Тип датчика: NTC Максимальная нагрузка: 16A Диапазон регулирования: 5°C~60°C Допуст. темп. экспл.: -5-50°C IP класс: IP20 Wi-FI: iEEE802.11b/g/n2.4GHz +20dBm 52mW(только у моделей с wifi модулем)

2. Панель дисплея

# 4.Настройка и программирование

Нажмите () в течение 3 секунд, чтобы выключить термостат, Зажмите () и () одновременно, до появления F1. Нажмите () или (), чтобы выбрать меню установки F1, F2, F3, F4, F5

Меню установки	Тип установки	and a second second
F1	Настройка даты и времени	Задайте дату и время
F2	Программирование Запрограммируйте температуру на разные периоды	
F3	Время эксплуатации термостата	Показывает сколько времени термостат был в эксплуатации
F4	Специальные глубокие настройки	Настройки для специалистов
F5	WI FI настройки	000 – без изменений 001 – сбросить и WIFI в EZ mode 002 – сбросить и WIFI в Ар mode



## 3. Функционал кнопок

1.Включение / ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите клавишу () в течение 3 секунд, чтобы включить, нажмите еще 3 секунды, чтобы выключить. 2.Блокировка кнопок: на главном экране нажмите клавишу 3 секунды для блокировки кнопок, снова нажмите 3 секунды для разблокировки.

3. Выбор режима работы: на главном экране нажмите () для выбора одного из режимов работы: программа, комфорт, режим Есо или каникулы.

В комфортном режиме: нажмите кнопки ~ или Для установки температуры режима, подтверждение не требуется, термостаты всегда будут работать при заданной температуре. По умолчанию 23°C, максимум 35°C.

<u>В режиме Есо</u>: нажмите или для установки температуры, подтверждение не требуется, термостаты всегда будут работать при заданной температуре в этом режиме. По умолчанию 18°C, максимум 35°C.

В программном режиме: Термостат будет работать по программе,

#### F1 Настройка даты и времени:

Выберите F1, нажмите () для подтверждения, нажимайте кнопки ~ и ~ для изменения дня недели и времени, нажмите () для подтверждения. После завершения настроек нажмите () для выхода или подождите 5 сек и термостат сам это сделает.

### F2 Программирование:

Выберите F2, нажмите () для подтверждения, нажимайте кнопки ~ и ~ для выбора дня и периода, нажмите () для входа в этот период, используйте кнопки ~ и ~ для установки временного интервала и температуры, нажмите () для подтверждения. После завершения настроек нажмите () для выхода или подождите 5 сек и термостат сам это сделает. Стандартные программы:

День недели	Период 1	Период 2 2	Период3 3.	Период 4
Пн-Пт (Mon-Fri)	Подъем 06:00 20 °C	Выход из дома 08:30 15 °C	Возвращение 17:00 20 °C	Сон 23:00 15 °С
Сб-Вс (Sat- Sun)	Подъем 06:00 20 °C	Выход из дома 08:30 20 °C	Возвращение 17:00 20 °C	Сон 23:00 15 °С

#### F3 Время эксплуатации термостата:

Выберите F3, нажмите () для подтверждения, нажимайте кнопки или чтобы увидеть время эксплуатации термостата (минуты, часы, дни, месяцы, годы)

Например: 10:17 03 - означает что термостат в эксплуатации 3 дня 10 часов 17 минут Нажмите () для выхода.

# Сайт: https://samoreg.ru | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru

Eet.

# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НУАС

будут работать при заданной температуре до следующего периода нагрева настроенном в программном режиме. <u>Режим каникул</u>: нажмите или для установки температуры, подтверждение не требуется, термостаты будут работать при заданной температуре в соответствии с днями, заданными в расширенной настройке F4. По умолчанию 10°C, максимум 20°C.

указанной в настройках F2. <u>Временный режим</u>: в программном режиме нажмите ~ или \_ для установки температуры, термостат перейдет во временный режим и будут работать при заданной температуре до следующего периода

### F4 Специальные глубокие настройки:

Данные настройки должны выполняться только квалифицированным специалистом. Выберите F4, нажмите () для входа, нажмите () для выбора значения, используйте кнопки () и () для изменения значения. Зажмите () для выхода из меню настроек.

### F60 WIFI Thermostat

Значение	Значение по умолчанию	Варианты для выбора значений	
01 Выбор рабочего датчика	01	01 Выносной и встроенный датчик 02 Встроенный датчик температуры 03 Выносной датчик температуры	
02 Калибровка встроенного датчика	0°C	-5 °C ~ +5°C	
03 Калибровка выносного датчика	0°C	-5 °C ~ +5°C	
04 Ограничение температуры пола	35 °C	5 °C ~ 60°C	
05 График выходных	5-1-1	5-1-1(два выходных)/7(без выходных)	
06 Адаптивный старт (пред разогрев)	Off	On/off	
07 Время адаптивного старта	20 мин	0~40 мин	
08 Функция открытого окна (защита от резкой смены температуры)	off	On/off	
09 Тип датчика	10K 3K/5K/6.8/10K/12K/15K/20K/22K/33K/47K		
10 Защита от замерзания (поддержание плюсовой температуры)	on	On/off	
11 Продолжительност ь режима Каникулы	1 день	1~99 дней	
12 Гистерезис	1 °C	0,5~3 ℃	
13 Точность показаний на дисплее	0,5 °C	0,5 °C / 0,1 °C	
14 Шаг установки температуры	0,5 °C	0,5 °C / 0,1 °C/1 °C	
15 Сброс настроек	No (если долго зажать О для подтверждения, настройки сбросятся)	No/Yes	
16 Показания на выключенном термостате	02	01 показывает OFF 02 показывает температуру	
17 Градусные	°C	°C/°F	
18 Память об отключении литания	01	01: То же, что и перед отключением питания 02: Выкл. термостат 03: Включите термостат и работайте	

## Первый способ подключения:

Включите Bluetooth на телефоне, нажмите в приложении Tuya «+» в верхнем правом углу. Подождите немного и вы увидите термостат готовый к добавлению в приложение. Нажмите кнопку добавить (add), введите пароль WIFI и термостат будет добавлен

автоматически. Если термостат не появился в приложении таким способом, выключите термостат, зажмите 🔨 и 🛰, выберите настройки F5, войдите в них нажатием (), там выбирите нажатием ∧ и ∨ значение 001, далее нажмите ○ для подтверждения. Подождите немного, значек WI FI начнет мигать на дисплее. В это время зайдите в приложение Tuya, нажмите «+» снова.

### Второй способ подключения EZ mode

Войдите в F5 настройки, выберите там значение 001 и подтвердите кнопкой (). Подождите, лока WI FI значек начнет мигать. Откройте приложение Tuya и нажмите в верхнем правом углу «+» → в левой колонке выберите раздел «малая бытовая техника» и в нем вы увидите, как термостат будет добавлен.

### Третий способ подключения Ap mode

Войдите в F5 настройки, выберите там значение 002 и подтвердите кнопкой (). Подождите, пока Wi Fi значек начнет мигать. Откройте приложение Tuya и нажмите в верхнем правом углу «+» --- в левой колонке выберите раздел «малая бытовая техника» и в нем термостат WI FI → выберите свою сеть wi fi и введите её пароль →выберите ap mode в правом верхнем углу и нажмите «далее» -→ в доступных к подключению wi fi сетях на телефоне найдите и подключитесь к сети «Smartlife\*\*\*\*» → вы увидите, как термостат будет добавлен.

Отображение на дисплее неполадок с датчиками Ег1 – встроенный датчик не исправен или отсоединен

### Ег2 – выносной датчик не исправен или отсоединен

### 5. Монтаж терморегулятора



Схема подключения



F5 WI подключение

# Сайт: https://samoreg.ru | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru

## ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НУАС

# подключением, термостат стандарте. Подключите термостат к приложению.

приложение Tuya smart, отсканировав QR-код или найдите его в Google Play или Appstore. Зарегистрируйтесь в приложении и зайдите в него. Шаг 2: Убедитесь, что вы используете подключение к сети 2.4G WI FI перед может работать только в этом